

# MONTAGEINSTRUCTIES PLINTEN EN STOOTRANDEN

Voor de montage van plinten kunt u stappen 1 t/m 5 doorlopen en voor de stootranden enkel de stappen 3 t/m 5.



## 1. Plaatsen wit rubber in bovenzijde

Druk het witte rubber in de uitsparing aan de bovenkant van de plint en snijd het rubber per plint op maat. Spray het rubber eventueel in met Dreft (verdund met water) om het plaatsen te vergemakkelijken.

## 2. Plaatsen grijs rubber in onderzijde

Druk het grijze rubber in de uitsparing aan de onderkant van de plint en snijd het rubber per plint op maat. Het grijze rubber laat zich makkelijker plaatsen dan het witter rubber, dus insprayen met Dreft zal niet nodig zijn.

## 3. Klik de stukken in elkaar

Als u meerdere stukken plint met elkaar wilt verbinden, kan dit door de man-vrouw verbindingen in elkaar te schuiven. Dit zorgt voor een stevige en goed gesloten constructie.

## 4. Schroef de plinten tegen de wand

Standaard worden onze plinten en stootranden geleverd met voorgeboorde schroefgaten. Middels deze schroefgaten kunt u de plinten tegen de wand bevestigen. Het is mogelijk om optioneel een boortje bij te bestellen, zodat u zelf extra gaten kunt boren in de plinten.

## 5. Dopjes plaatsen

Voor de afwerking kunt u de schroefgaten dichten met dopjes. Het beste is om dit te doen met een klosje en een hamer. Standaard worden evenveel dopjes meegeleverd als gaten die zijn voorgeboord. De dopjes zijn in dezelfde kleur als de plint. Het is mogelijk om optioneel een extra setje dopjes mee te bestellen, voor als u zelf nog gaten gaat bijboren.